



Kopplingschema för 1986 års modeller och framåt



### Komponentförteckning för 1985 års modeller (forts)

135 Belysning, bälte bak 2W	E1, N1	167 Relä, fördröjd innerbelysning	C3, J1	198 Kontakt, konstantfarthållare	H3
136 Strömställare elhiss (huvud), bak	H4	168 Relä, elkylläkt	C3, C4, J4, K1	199 Styrenhet, konstantfarthållare	H3
137 Strömställare elhiss, bak vänster	H5	169 Termostat, elkylläkt 100°C	J4, K1	200 Pick-up, konstantfarthållare	J4
138 Motor elhiss, vänster bak 5A	H5	170 Motor, elkylläkt 13 A	J4	201 Retardationskontakt,	
139 Strömställare, elhiss, höger bak	H5	171 Styrenhet växelindikator C2, D2, E2, L3		konstantfarthållare	H4
140 Motor, elhiss, höger bak 5A	H5	172 Impulsgivare, bakaxel	K3	202 Kopplingskontakt,	
141 Strömställare, elbackspegel,		173 Kopplingskontakt	K3	konstantfarthållare	H4
vänster	J3	174 Strålkastarrelä	C4	203 Servoenhet, konstantfarthållare	H4
142 Elbackspegel, vänster	J3	175 Fördröjningsrelä, elbakruta	J1	204 Säkring	H4
143 Strömställare, elbackspegel, höger	J3	176 Strömställare, fördröjningsrelä	J1	205 Värmefläkt CU	M4
144 Dörrbackspegel, höger	K3	177 Tryckdiffkontakt	N1	206 Värmefläktkontakt CU	M4
145 Varmstartinjektor	B4	178 Radio	D2, L2	207 Resistor 1,9 ohm	N4
146 8-polig anslutning	F3, E5	179 Elantenn 3A	M3	208 Resistor 0,7 ohm	N4
147 Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	180 Strålkastartorkare 1A	F1, G1	209 Resistor 0,2 ohm	N4
148 Vindrutetorkarrelä	F1	181 Solenoidventil, förgasare		210 TZ-28H styrenhet, tändsystem	C1
149 Analysuttag, syresensor	N2, L4	(bränsleventil diesel)	B4	211 Impulsrelä	B1
150 Sidomarkeringsljus 2-4W	B3, B5	182 Syresensor, diodlampa 1,2W	E1	212 Säkring 25 A	L5
151 Voltmeter	L2	183 Syresensor lampa (glödström,		213 A/C mikrobrytare	M4
152 Oljetrycksmätare	L2	diesel) 1,2W	E1	214 Styrenhet B 230 FLH Jetronic 2,2	K4
153 Laddningstryckmätare, (turbo)	K2	184 Kontakt, elhiss förarsida	J4, K4	215 Luftmängdsmätare	L5
154 Bränsleventil (diesel)	B2	185 Kontakt, elhiss passagerarsida	H5, J5	216 Växellådskontakt	L4
155 Strömställare, värmesits	E3	186 Motor, elhiss 5A		217 Huvudrelä B 230 F	K5
156 Oljetryckgivare	K2	passagerarsida	H5, J5	218 Mikrobrytare (tomgång och full last)	L4
157 Tempgivare	K3	187 Motor, elhiss förarsida 5A	J5	220 Överväxel (AW 71) solenoid	M4
158 Solex förgasare, PTC motstånd	B4	188 Motor centrallås, öppning	H2	221 Tempgivare B 230 F	K4
159 Syresensor relä	N2	189 Motor centrallås, låsning	E2, J2	222 Tomgångsjustering	L4, M1
160 Frekvensventil	N2	190 Centrallåskontakt, länkstång	J3	223 Ackumulator, A/C	L4
161 Syresensor styrenhet	N1	191 Centrallåskontakt	J3	224 Detonationssensor	L3
162 Syresensor		192 Motor, centrallås passagerarsida	H3	225 Insprutare	K4
(uppvärmd = B230F)	K4, M2	193 Motor, centrallås vänster bak	H3	226 Tryckkontakt, höjdkompensation	J1
163 Relä bakrutetorkare	H2	194 Motor, centrallås höger bak	H3	227 Solenoidventil, höjdkompensation	J1
164 Styrenhet (diesel)	K3	195 Motor, centrallås baklucka	H3	230 Relä, motorvarv	L1
166 Glödstift	K4	196 Motor, centrallås förardörr	H3	232 Till-från ventil	L1
		197 Motor, centrallås armstöd 242	K3		

## Komponentförteckning för 1986 års modeller och framåt

1	Batteri	69	Bränslemätare	143	Strömställare, elbackspegel höger
2	Säkringsdosa	70	Tempmätare	144	Elbackspegel höger
3	Tändningslås	71	Spänningsregulator 10+0,2V	145	Varmstartventil
4	Tändspole 12 A	72	Signalhorn 7,5A	146	8-polig anslutning
5	Fördelare	73	Signalhornskontakt	148	Vindrutetorkarrelä
6	Tändstift	74	Cigarettändare 7A	149	Syresensor relä
7	Startmotor	75	Värmeenhet 15W	149	Analysrelä, syresensor
8	Generator	76	Strömställare, värmefläkt	150	Sidomarkeringsljus 2-4W
10	Säkringsdosa	77	Strömställare, vindrutetorkare-/spolare	154	Bränsleventil (diesel)
11	Ljusomkopplare	78	Vindrutetorkare 3,5A	155	Strömställare, stolvärme
12	Glödtrådsvakt	79	Vindrutespolare 2,6A	157	Kylvätsketempgivare
13	Stegrelä för hel-, halvljus samt helljusblink	82	Strömställare, bakrutetorkare-/spolare	158	Resistor, Solex PTC-förgasare
14	Helljuslampa 75W max	83	Bakrutetorkare 1 A	162	Syresensor (förvärm - B230F)
15	Halvljus 55W max	84	Bakrutespolare 3,4 A	163	Bakrutetorkarrelä
16	Parkeringslampa 32cp/21W	85	Kontakt, bakdörr	164	Styrenhet (diesel)
17	Varselljus 32cp/21 W	86	Innerbelysning bak, 10W	166	Glödstift
18	Bakljus 4cp/5W	87	Strömställare, bakrutevärme	167	Fördröjd innerbelysning
20	Nummerskyltbelysning 4cp/5W	88	Bakrutevärme 150 W	171	Styrenhet för växelläge
21	Bromsljuskontakt	89	Värmeelement + termostat, förarsida 30W	173	Kopplingskontakt
22	Bromsljus	90	Värmeelement, förarstolsryggstöd 30W	175	Fördröjningsrelä, bakrutevärme
23	Backljuskontakt, manuell växellåda	91	Klocka	176	Kontakt, fördröjningsrelä
24	Backljuskontakt, automatväxellåda	92	Diod	178	Radio
25	Backljus 32cp/21 W	94	Bältespåminnare	179	Elantenn 3A
26	Blinkersomkopplare	95	Startventil	180	Strålkastartorkare 1A
27	Varningsblinkersomkopplare	96	Termodidkontakt, startventil	181	Förgasarens solenoidventil (bränsleventil, diesel)
28	Blinkersrelä	97	Tankpump 1,6A	183	Lampa, Lambdasond (glöindicatorkontaktpå, diesel) 1,2W
29	Körriktningsvisare fram	99	Bränslepumprelä	184	Strömställare, elhiss förarsida
30	Körriktningsvisare bak	100	Bränslepump 6,5A	185	Strömställare, elhiss passagerarsida
31	Anslutning till instrument	101	Tryckregulator	186	Motor, elhiss 5A, passagerarsida
32	Anslutning till instrument	102	Tillsatsluftslid	187	Motor, elhiss 5A, förarsida
34	Anslutning till instrument, AW71	104	Styrenhet, tändsystem	188	Motor, centrallås, upplåsning
35	Oljetryckslampa	105	Magnetkoppling, A/C 3,9A	189	Motor, centrallås, låsning
36	Indikatorlampa, choke	106	Solenoid	190	Kontakt, länkstäng, centrallås
38	Bromsvarningslampa	107	A/C kontakt (termostat)	191	Kontakt, dörrlås, centrallås
39	Indikatorlampa, överväxel (AW71)	108	Överväxelrelä	192	Motor, centrallås, passagerarsida
40	Laddningslampa	109	Överväxelkontakt M 46	193	Motor, centrallås, bakre vänster
41	Varningslampa, lampbortfall	110	Överväxelkontakt på växellådshus M 46	194	Motor, centrallås, bakre höger
42	Helljuslampa	111	Överväxelsolenoid (M 46) 2,2 A	195	Motor, centrallås, baklucka
43	Blinkersindikatorlampa	112	Överkoppling	205	Värmefläkt CU
44	Indikatorlampa, överväxel	113	Startmotoranslutning	206	Strömställare, värmefläkt CU
45	Bältespåminnare	116	Högtalare 4 ohm, vänster framdörr	207	Resistor 1,9 ohm
46	Motorrumsbelysning 15W	117	Högtalare 4 ohm, höger framdörr	208	Resistor 0,7 ohm
47	Bältesbelysning	118	Antenn, (vindrutestolpe)	209	Resistor 0,2 ohm
48	Askkoppsbelysning 1,2W	120	Kondensator 2,2 µF	210	TZ-28H styrenhet för tändsystem
49	Växelväljbarbelysning	121	Avstörning, tändstift	212	Säkring 25A
50	Justerknapp, instrumentbelysning	122	Stolvärme, ryggstöd, passagerarsäte	213	A/C mikrobrytare
51	Instrumentbelysning 2W	123	Stolvärme, passagerarsäte	214	Styrenhet B230F LH Jetronic 2,2
52	Belysning, instrument- och reglagepanel	124	Ljusrelä	215	Luftmängdmätare
53	Handskfacksbelysning	125	Dimbakljusrelä	216	Växellådskontakt
54	Innerbelysning 10W	126	Elhissrelä	217	Huvudrelä B230F
55	Dörrkontakt, förarsida	127	Dimbakljus 32cp/21W	218	Mikrobrytare (tomgång och fullast)
56	Dörrkontakt, passagerarsida	128	Strömställare, dimbakljus	220	Överväxelsolenoid (AW 71)
57	Tankarmatur	129	Fördröjningsrelä, A/C	221	Tempgivare B230F
58	Tempgivare	130	Bagagerumsbelysning	222	Tomgångsjustering
59	Oljetrycksgivare	132	Cl styrluftventil	223	Ackumulator, AC
60	Chokekontakt	135	Bakre bältesbelysning 2W	224	Detonationssensor
61	Parkeringsbromskontakt	136	Strömställare, elhiss (huvud) bak	225	Insprutare
62	Varningskontakt, bromsbortfall	137	Strömställare, elhiss vänster bak	228	Hastighetsmätare
63	Kontakt, syresensor	138	Motor, elhiss vänster bak 5A	229	Impulshjul, bakaxel
64	Bälteskontakt passagerarsäte	139	Strömställare, elhiss höger bak	233	Anslutning instrument
65	Bälteskontakt förarsäte	140	Motor, fönsterhiss höger bak 5A	235	Anslutning instrument
66	Bälteskontakt passagerarsäte	141	Strömställare, elbackspegel vänster	236	Glödstift indikatorlampa
68	Varvräknare	142	Elbackspegel, vänster		