



Komponentförteckning för modeller t o m 1975

1	Batteri	40	Laddningslampa	81	Strömställare, vindrutetorkare/-spolare
2	Förgrening	41	Varningslampa för glödrådsbortfall	82	Vindrutetorkare
3	Tändningslås	42	Indikatorlampa, helljus	83	Vindrutespolare
4	Tändningslås	43	Indikatorlampa, blinkers	84	Relä för strålkastartorkare
5	Fördelare, tändföljd 1-3-4-2	44	Indikatorlampa, överväxel	85	Strålkastartorkare
6	Tändstift	45	Bältespåminnarlampa	86	Strömställare för bakrutetorkare/-spolare
7	Startmotor	46	Motorrum	87	Bakrutetorkare
8	Generator	47	Belysning, bälteslås	88	Bakrutespolare
9	Laddningsregulator	48	Belysning, bakre askkopp	89	Bakdörrkontakt
10	Säkringsdosa	49	Belysning, växelläge	90	Bagagerumsbelysning
11	Ljuskontakt	50	Reostat för instrumentbelysning	91	Kontakt, elbakruta
12	Glödrådsvalt	51	Instrumentbelysning	92	Elbakruta
13	Stegrelä för helljus, halvljus samt ljusstuta	52	Belysning, reglagepanel	93	Kontakt, överväxel M 41
14	Helljus	53	Belysning, handskfack	94	Kontakt, överväxel på växellåda M 41
15	Halvljus	54	Innerbelysning	95	Solenoid för överväxel på växellåda M 41
16	Parkeringsljus	55	Dörrkontakt, förarsida	96	Stolvärme med termostat, förarsida
17	Varselljus	56	Dörrkontakt, passagerarsida	97	Stolvärme, förarsida
18	Bakljus	57	Tankarmatur	98	Klocka
19	Sidomarkeringsljus	58	Temperaturgivare	99	Diod
20	Skyttykta	59	Oljetrycksgivare	100	Anslutning
21	Stoppljuskontakt	60	Chokekontakt	101	Startspärrelä
22	Stoppljus	61	Parkeringsbromskontakt	102	Startspärr
23	Kontakt på M40, M41 växellåda	62	Bromsvarningskontakt	103	Startventil
24	Kontakt på BW 35 automatväxellåda	63	EGR - varningskontakt	104	Termotidkontakt
25	Backljus	64	Kontakt, säkerhetsbälte, passagerarsäte	105	Lufttrycksmätare
26	Omställare för körriktningsvisare	65	Kontakt, säkerhetsbälte, förarsäte	106	Huvudrelä, bränsleinsprutning
27	Varningsblinkers	66	Kontakt, passagerarsäte	107	Bränslepumprelä
28	Blinkersrelä	67	Kontakt, förarsäte	108	Bränslepump
29	Främre blinkljus	68	Ljusvarningssummer	109	Tryckregulatorventil
30	Bakre blinkljus	72	Varvräknare	110	Tillsatsluftslid
31	Anslutning till instrument	73	Bränslemätare	111	Motstånd
32	Anslutning till instrument	74	Termometer	112	Tändningsmodul
33	Anslutning till instrument	75	Spänningsstabilisator	113	Solenoid på kompressor
34	Anslutning till instrument	76	Signalhorn	114	Solenoidventil
35	Oljetrycksvarningslampa	77	Signalhornsring	115	Kontakt, AC-kompressor
36	Chokebelysning	78	Cigarettändare	116	Termostat
37	Varningslampa, parkeringsbroms	79	Fläkt	118	Relä för backljus
38	Varningslampa, broms	80	Fläktkontakt		
39	EGR-indikatorlampa				